「暗証番号」の設定を推奨しています。

「暗証番号」とは、利用者本人のみ精算操作をできるようにする機能です。
「暗証番号」を設定することにより、故意の精算操作による盗難や、他人に勝手に自転車を出庫させられるようなリスクを下げることができます。

入庫

駐輪装置のツメが出るまで奥に押し込んで下さい。（入庫完了）

暗証番号を登録される方は、精算機にて操作を行って下さい。
※駐輪後3分以内に操作して下さい。

→

暗証番号を登録する場合
①確認ボタンを長押しして下さい
※ブザーが鳴り、暗証番号設定画面が表示されます
②駐車番号を入力。
③確認ボタンを押す。
④4桁の暗証番号を入力。
⑤確認ボタンを押す。
※暗証番号「0000」は使用出来ません。
※押し間違えた場合は取り消しボタンを押して下さい。

出庫

①駐車番号を入力。
②確認ボタンを押す。
③4桁の暗証番号を入力。
④確認ボタンを押す。
⑤表示された料金をお支払い下さい。
※暗証番号を登録していない場合は③④の操作は除く。

→

自転車を手前に引き出して下さい（出庫完了）

ご利用ありがとうございました。

※当駐輪場が満車の場合は、他の駐輪場をご利用いただけます様お願い致します。

【ご注意】
ご利用いただけない車輛のタイヤ・リム形状



上記のようなタイヤ・リム形状の車両を無理にご利用された場合、タイヤ・リムなどの変形、破損、ロックが外れなくなるなどの恐れがあります。
また、車速センサーが装着された電動自転車の場合、センサーが破損する恐れがあります。
その場合の一切の責任は負いかねます。
※万が一ロックが外れない場合は、自転車をいったん押し込んだ後、引くことでロックが外れやすくなる場合がございます。

お知らせ掲示スペース

Tire and Rim Shapes of bicycles Not Permitted for Use

・A 'Passcode' is a feature that allows only the user to perform payment operations.
・By setting a Passcode, you can reduce the risk of theft due to unauthorized payment operations or others removing your bicycle without permission.

To Park

Please push the bicycle all the way in until the lock engages. (Parking Completed)

Those who wish to register a passcode, please do it at the payment machine.
※Please do this within 3 minutes afterparking

→

※To input Passcode
①Press and hold 確認 button
※When the buzzer activates, the passcode setting form will appear
②Input the Parking Number
③Press the 確認 button
④Input 4 digit passcode
⑤Press the 確認 button
※Passcode number cannot be 0000
※If you pressed the wrong button, press the "取り消し" button

To Take out

※Even if it is still in the free period, you still have to operate it.
①Input the Parking Number
②Press the 確認 button
③Input your 4 digit Passcode
④Press the 確認 button
⑤Pay the amount shown on the machine.
※If you did not enter a Passcode You do not need to do the ③④

→

Please pull out your bicycle from the lock. (Unparking Completed)

Thank you for using our service.

※ If this bicycle parking lot is full, please use an alternative parking facilities.

【Attention】
Tire and Rim Shapes of bicycles Not Permitted for Use



If vehicles with tire or rim shapes like the ones above are used forcefully, there is a risk of tire or rim deformation, damage, or the lock becoming unable to release.
Additionally, in the case of electric bicycles equipped with a speed sensor, there is a risk of the sensor being damaged.
※In the unlikely event that the lock does not release, try pushing the bicycle back in and then pulling it out, as this may make it easier for the lock to release.

我们建议您设定「密码」。

「密码」是一个可确保只有使用者本人才能进行结算操作的功能。
透过设定「密码」，可以有效降低恶意结算操作所致的窃盗风险，并防止他人未经许可擅自取出自行车。

停车

请将自行车停放至停车架深处直到上锁

如需登录密码，请至精算机操作
※请在停车后3分钟内操作

→

※密码登录方式
①长按确认按钮
※当提示音响起，将显示密码设定画面
②输入停车号码
③按确认按钮
④输入4位数密码
⑤按确认按钮
※［0000］无法操作为密码使用
※如果按错，请按取消按钮

取车

①输入停车号码
②按确认按钮
③输入4位数密码
④按确认按钮
⑤请支付显示的金额
※若未登录密码，可省略③④步骤

→

请往自己的方向拉以取出自行车

感谢您的使用

※若本停车场已满,敬请使用其他停车场,感谢您的配合

【请注意】
无法使用的车辆轮胎与轮圈形状



若强行使用上述轮胎或轮圈形状的车辆，可能会导致轮胎与轮圈变形或破损，甚至无法解锁。
此外，若是装有车速感应器的电动自行车，使用时可能会有感应器损坏的风险。
对于此情况，敬请见谅我们将无法承担任何责任。
※万一无法解锁，请先将自行车推回原位再拉出，锁可能会更容易解除。

비밀번호 설정을 권장드립니다.

비밀번호란, 이용자 본인만 정산이 가능하도록 하는 기능입니다.
비밀번호를 설정함에 따라, 고의로 정산 조작을 하거나 도난 등의 타인에 의한 출고를 방지하기 위해 리스크를 낮추는 것이 가능합니다.

입고

잠금장치가 작동할 때까지 안쪽으로 자전거를 밀어넣어주십시오

비밀번호를 등록하시려면 정산기에서 조작해주십시오
※주차 후 3분 이내에 조작해주십시오

→

※비밀번호 등록방법
①확인 버튼을 계속 누르기
※알람이 울리면, 비밀번호 설정 화면이 표시됩니다.
②주차번호를 입력
③확인 버튼을 입력
④4자리수의 비밀번호를 입력
⑤다시 확인 버튼을 입력
※비밀번호는 0000은 사용할 수 없습니다
※잘못 누른 경우, 취소 버튼(取り消し)을 눌러주십시오.

입고

※무료 제공 시간 내에도 조작이 필요합니다
①주차번호를 입력
②확인 버튼을 누르기
③4자리수의 비밀번호를 입력
④다시 확인 버튼을 입력
⑤화면에 표시된 요금을 지불
※비밀번호를 등록하지 않은 경우, ③번과 ④번 절차는 필요없음

→

자전거를 당겨서 출차해주시면 됩니다

이용해주셔서 감사합니다

저희 주차장이 만차인 경우, 다른 주차장을 이용해주시기 바랍니다.

【주의】
이용이 불가능한 차종의 타이어, 림 형태

상기 타이어, 림 형태의 차종을 무리하여 이용하시는 경우, 변형, 파손, 잠금해제불가 등의 우려가 있습니다.
또한, 속도 센서가 장착된 자전거의 경우, 센서가 파손될 우려가 있습니다.
이러한 경우에 대해 일절 책임지지 않습니다.
※만일, 잠금해제불가의 경우, 자전거를 일단 밀어넣은 뒤에 당기시면 출고가 가능한 경우가 있습니다.